

GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI

Ara çapa makinaları sıraya ekim yapılan mısır, pancar, ayçiçeği, lavanta ve pamuk gibi ürünlerin sıraları arasında var olan otları bitki diplerine zarar vermeden yok ederek, bitkilerin yeterli besin ve suyu topraktan almasını sağlar.



Ara çapa makinalarında sıra arası mesafesine göre çapa üniteleri genişletilip daraltılabilir. Ünitelerin kolayca kaydırılabilmesi için ana gövde profilinin köşe formu yere dik olarak konumlandırılmıştır.

Model	İş Genişliği	İş Derinliği	Bıçak ve Flanş Sayısı	Gerekli Traktör Gücü(HP)	Ağırlık(KG)	Makine Boyutları
						(EN x BOY x YÜKSEKLİK)(CM)
3'lü Tam Ünite Ara Çapa Makinesi	185	10	48	60	530	116 x 225 x 122
4'lü Tam Ünite Ara Çapa Makinesi	255	10	64	70	655	116 x 300 x 122
5'li Tam Ünite Ara Çapa Makinesi	325	10	80	80	800	116 x 350 x 122
6'lı Tam Ünite Ara Çapa Makinesi	395	10	96	90	900	116 x 450 x 122
5'li Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	205	10	40	60	630	116 x 300 x 122
6'lı Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	250	10	48	70	770	116 x 300 x 122
7'li Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	297	10	56	70	870	116 x 350 x 122
9'lu Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	387	10	72	80	990	116 x 402 x 122
3 Tam 2 Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	308	10	64	70	745	116 x 350 x 122
4 Tam 2 Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	378	10	80	70	852	116 x 402 x 122
5 Tam 2 Yarım Ünite Ara Çapa Makinesi	448	10	96	80	980	116 x 500 x 122
5'li Dar Ünite Ara Çapa Makinesi	164	10	40	50	600	116 x 250 x 122
6'li Dar Ünite Ara Çapa Makinesi	200	10	48	60	676	116 x 300 x 122
7'li Dar Ünite Ara Çapa Makinesi	236	10	56	70	750	116 x 300 x 122
9'lu Dar Ünite Ara Çapa Makinesi	308	10	72	80	900	116 x 350 x 122



Ara apa makinalarında kullanılan balatalı tip kavrama sistemi, kuyruk milinin devreye alınması sırasında traktörden gelen ani yüklenmelerin şanzımana zarar vermesini engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve güvenli alıřma sağlanır.

Ara apa makinalarında adaptör ve üst sac sökölerek tam ünite, yarım üniteye, yarım üniteye tam üniteye dönüřtürülebilir. Bu sayede ikinci bir makineye ihtiyaç duymaksızın tek bir makine ile bir ok ürünün apalama işlemleri yapılabilir.

Şube	Adres	Telefon
Adapazarı	Tuzla Mh. Zirai Aletler San. Sit. C3 Blok Karşısı Adapazarı / Sakarya	0264 274 03 88
Bursa	Yiğitler Mh. E1 Sk. Kamyon Yapı Koop. No:7 Yıldırım / BURSA	0224 253 19 74
Kocaeli	Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No: 317 ayırova / KOCAELİ	0262 721 40 01
Edirne	Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd. İstanbul yolu 7.km No: 47 Edirne	0284 236 50 05
Gönen	Gündoğdu Mh. Sanayi Sitesi No: 6 Gönen / BALIKESİR	0266 772 80 08
İzmit	Yeşilova Mh. Yeni Kandıra Otoban Yolu Üzeri İzmit / KOCAELİ	0262 332 56 35
Keşan	İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Keşan / EDİRNE	0284 763 12 00
Tekirdağ	Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd. No: 28 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ	0284 261 30 05